

## **Standbouwreglement vrije standbouw**

De hoogte van uw stand en de indeling van uw standruimte is gebonden aan maxima en regels.

- a. De adviesbouwhoogte is 2,50 m. De maximaal toegestane bouwhoogte bedraagt inclusief eventuele vlonder/verhoogde vloer 3,00 m.
- b. Een eventueel hogere bouw dan 2,50 m. moet voor het deel dat boven de 2,50 m. uitkomt aan de kanten van de buurstands wit en netjes (lees: wit geveerd of een wit gespannen doek) worden afgewerkt. Hier mogen geen eigen (bedrijfs)logo's op geplaatst worden en snoeren dienen weggewerkt te worden (lees: uit het zicht). In overeenstemming met de direct aangrenzende stands mogen er wel logo's van de direct aangrenzende stands aan de buitenkanten geplaatst worden (dus aan de kant van de buurstands). Wanneer er niet aan de regels wordt voldaan dan werkt de standbouwer van de beursorganisatie de stand netjes af en zijn de kosten voor rekening van de betreffende exposant.
- c. Voor ieder standontwerp met een bouwhoogte van meer dan 3,00 m. dient een dispensatie van de bouwhoogte aangevraagd te worden. Verzoeken om dispensatie kunnen gelijktijdig met het standontwerp bij FHI ingediend worden. Dispensaties moeten uiterlijk 6 weken voor de opbouwperiode bij beursorganisatie ([info@wots.nl](mailto:info@wots.nl)) ingediend worden. Standbouwers hebben dan nog voldoende tijd om eventuele (noodzakelijke) wijzigingen door te voeren. U ontvangt na ontvangst van de aanvraag zo spoedig mogelijk een reactie per e-mail op uw dispensatieaanvraag. De stand kan pas gebouwd worden na schriftelijke goedkeuring van FHI.
- d. Dispensatie kan worden verleend voor standbouw tot een maximumhoogte tot 6,00 m., echter alleen daar waar:
  - **deze bebouwing tenminste 1,00 m. verwijderd is van een buurstand (wanneer het is besproken met de buurstands en de beursorganisatie ([info@wots.nl](mailto:info@wots.nl)) en de organisatie heeft schriftelijk bewijs ontvangen van deze correspondentie en toestemming mag de bebouwing ook binnen 1,00 m geplaatst worden)**
  - **het grondoppervlak van deze hoge bebouwing niet meer bedraagt dan 20% van het totale standoppervlak**
  - **het hogere gedeelte aan alle buitenkanten (zijden aan de kant van de buurstands) wit en netjes wordt afgewerkt en geen logo's bevat**
  - **de hoogte van de hal een dergelijke bouwhoogte mogelijk maakt (zie beursplattegrond)**
- e. Het is niet toegestaan een gangpadzijde van een stand met een gesloten wand dicht te bouwen. Maximaal 50% van een open gangpadzijde mag worden dichtgebouwd.
- f. Bij het plaatsen van plafonds dient ook de bovenkant van het standplafond op nette wijze te worden afgewerkt. Vrijhangende plafonds (uitsluitend verbonden met de dakconstructie van het gebouw) zijn toegestaan ná goedkeuring door de organisatie en de firma Mansveld, die de ophangdraden moet aanbrengen (zie Ophangdraden). In situaties waarin deze regelgeving niet voorziet, beslist het bestuur van FHI.

## **Etagebouw**

Etagebouw is toegestaan. mits:

- a. Een dispensatie aan is gevraagd bij de beursorganisatie
- b. De maximum bouwhoogte van de stand 6,00 m. is (inclusief vloer).
- c. Deze bebouwing tenminste 1,00 m. verwijderd is van een buurstand.
- d. Het grondoppervlak van de eerste verdieping niet meer bedraagt dan 20% van het totale standoppervlak
- e. De gangpadzijden van de begane grond niet meer dan 50% is dicht gebouwd
- f. De eerste verdieping niet meer dan 50% is dicht gebouwd.
- g. De hoogte van de hal een dergelijke bouwhoogte mogelijk maakt (zie beursplattegrond)
- h. De plaatsing van de etagebouw de zichtlijn van de hal niet verstoort
- i. De stand een locatie als kopstand of eilandstand heeft
- j. U goedkeuring heeft van de brandweer en gemeente

## Contactgegevens Gemeente Utrecht

De heer R. De Boer  
Hoofdinspecteur Handhaving  
Toezicht en Handhaving bebouwde omgeving  
E-mail: [rene.de.boer@utrecht.nl](mailto:rene.de.boer@utrecht.nl)  
Telefoon: 030 286 41 24

## Systeemstands

Exposanten welke gebruik maken van een systeemstand dienen rekening te houden dat deze systemen gebaseerd zijn op één meter stramien hart op hart. De buitenmaat van de stand is inclusief de dikte van de wand.

In de praktijk betekent dit meestal dat de buitenmaten van zo'n stand 3 cm groter zijn dan uw toewijzing. Zoals reeds vermeld zijn de netto binnenmaten veelal kleiner dan de toewijzing. Een systeemstand moet daarop dus worden aangepast. Dit houdt in dat veelal het buitenste stramien kleiner gemaakt moet worden. Inpassen van een systeemstand door veranderingen aan te brengen aan een buurstand is niet toegestaan.

## Ophangdraden

In het gebouw is het op de meeste plaatsen mogelijk aan het dak standbouwonderdelen op te hangen.

**Dispensatie voor het ophangen van standbouwonderdelen kan worden verleend tot een maximum hoogte van 6,00 meter (mits de hoogte van de hal dit mogelijk maakt).** Voor iedere stand die hiervan gebruik maakt, dient een dispensatie-aanvraag te worden ingediend via de beursorganisatie ([info@wots.nl](mailto:info@wots.nl)), uiterlijk zes weken voor de opbouwperiode.

Mansveld is als enige aangewezen om deze werkzaamheden voor WoTS 2020 uit te mogen voeren.

Mansveld  
E-mail: [jaarbeursrigging@mx.nl](mailto:jaarbeursrigging@mx.nl)  
Telefoon: 06-21986880

## Schade aan Jaarbeurs Complex

De kosten verbonden aan vervanging of herstel van eventuele door Jaarbeurs Utrecht geconstateerde beschadigingen of verontreinigingen worden door Jaarbeurs Utrecht aan de exposant in rekening gebracht.

## Standtypen

Voor elk standtype gelden afzonderlijke regels, die hierna worden aangegeven. De exposant dient de organisator vooraf te raadplegen of er van de regels kan worden afgeweken. De maximale bouwhoogte, inclusief eventuele verhoogde vloer, bedraagt 3,00 m. Verzoeken om ontheffing hiervan dienen gelijktijdig met het standontwerp te worden ingediend bij de organisatie ([info@wots.nl](mailto:info@wots.nl)).

### a. Eilandstands

Eilandstands zijn aan alle zijden begrensd door gangpaden.

### b. Kopstands

Kopstands liggen aan drie zijden aan gangpaden; er dient een achterwand te worden geplaatst

### c. Hoekstands

Hoekstands liggen aan twee zijden aan gangpaden. Er dienen een achterwand en een zijwand te worden geplaatst.

### d. Stand in rij

Standen in rij liggen aan één zijde aan een gangpad. Hier dienen een achterwand en twee zijwanden te worden geplaatst.

## Vloerbedekking

Vloerbedekking mag niet kleef- of nagelvast op de vloer worden aangebracht.

## Vloerbelasting/vloeren

De toegestane belasting op de vloeren van het gebouw bedraagt maximaal ca. 2.500 kg/m<sup>2</sup>. De vloeren van de hallen zijn afgewerkt met een monoliet afgewerkte betonvloer. Puntbelasting is niet toegestaan; de krachten moeten altijd gespreid zijn. Bij het betreden van de hal met een voertuig gaarne de putten ontwijken. Het is niet mogelijk om te graven of boren in de vloer van het Jaarbeurs complex.

### **Verhoogde vloer/vlonders**

Het gebruik van een verhoogde vloer/vlonders wordt aangeraden bij stands met water- en gasleidingen en/of veel elektrische bedrading; de standbouwer kan hierbij adviseren. Bij het gebruik van een verhoogde vloer / vlonders in de stand moet rekening worden gehouden met het volgende:

- maximale hoogte 15 cm, gemeten vanuit de vloer van het gebouw tot en met de bovenzijde van de vlonder;
- de zijkanten moeten gesloten zijn en op nette wijze worden afgewerkt;
- zij dienen binnen de rooilijnen van de stand te worden gelegd;
- de hoogte van de wanden, incl. de verhoogde vloer / vlonders, dient 3,00 m te zijn.

Deelnemers die hun stand van een verhoogde vloer voorzien worden verzocht rekening te houden met de toegankelijkheid van hun presentatie voor personen met een mobiliteitsbeperking door bijv. de toepassing van afgeschuinde zijkanten of het maken van opritten (die dan wel voldoende breed moeten zijn en geen scherpe kanten hebben), bij voorkeur herkenbaar voor deze bezoekers.

### **Kolommen (obstakels) in uw stand**

In sommige hallen van het gebouw komen kolommen voor. De kans dat u zo'n kolom in uw stand heeft, is aanwezig. Op de aan u toegezonden beursplattegrond zijn de kolommen (obstakels) nauwkeurig aangegeven en via een codering wordt voor de maatvoering van het betreffende obstakel verwezen naar een aparte schets. De bereikbaarheid/signing van brandhaspels aan kolommen, dient vanuit Brandweervoorschriften gewaarborgd te zijn; brandhaspels en brandkranen moeten altijd toegankelijk zijn. In dat geval mag u deze kolommen aftimmeren en als zodanig opnemen in uw standontwerp. Indien een brandhaspel op kolom in de stand zit, dan moet deze ten alle tijden te bereiken zijn. Ook wanneer deze in een berging zit. Een berging met brandhaspel mag daarom 's nachts niet afgesloten worden met een sleutel.

### **Kolommen (obstakels) nabij uw stand**

In sommige hallen van het gebouw komen kolommen voor. De kans dat u zo'n kolom nabij uw stand heeft, is aanwezig. Kolommen in een straal van 50 centimeter mogen, in overleg met de beursorganisatie, door de exposant in een kleur afgetimmerd worden. De aftimmering mag geen logo's of beeldmerk van de exposant bevatten. De kosten voor het plaatsen en weghalen van deze betimmering komen voor rekening van de exposant. De bereikbaarheid/signing van brandhaspels aan kolommen, dient vanuit Brandweervoorschriften gewaarborgd te zijn; brandhaspels en brandkranen moeten altijd toegankelijk zijn. In dat geval mag u deze kolommen aftimmeren en als zodanig opnemen in uw standontwerp.